



La regolazione
dell'antenna va fatta
ruotando il blocco
parabola-motore
attorno al palo