


Motor Setting

Motor Setup USALS ◀ ▶

Longitudine locale 008.9 E 

Latitudine locale 44.4 N 

Segnale  92%

Qualita  79%